



Manual de instruções
Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions



970FL

PT TORRADEIRA	1
ES TOSTADORA	5
EN TOASTER	10
FR GRILLE-PAIN	14



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-as para consultas futuras. Uma utilização não conforme com as instruções liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.

Verifique se a tensão de alimentação da instalação elétrica da sua habitação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho.

Este aparelho deve ser ligado a uma tomada com contacto de terra.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e conhecimento se forem vigiadas ou tiverem recebido instruções relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e compreenderem os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

Limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças a menos que sejam maiores de 8 anos e supervisionados.

Mantenha o aparelho e o seu cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

Coloque o aparelho numa superfície estável, plana e afastada de superfícies quentes ou de fontes de calor.

Nunca deixe a torradeira sem vigilância.

Não cubra a torradeira durante o seu funcionamento.

A torradeira só deve ser usada para torrar pão ou similares. A sua utilização para outros fins poderá provocar danos irreparáveis.

A torradeira não está destinada a ser colocada em funcionamento por intermédio de um temporizador exterior ou por um sistema separado de controlo-remoto.

Nunca coloque alimentos com cobertura, manteiga, óleo, forrados ou embalados, já que pode provocar danos à torradeira. O pão pode queimar, por isso não deverá usar a torradeira próxima ou por baixo de materiais inflamáveis ou combustíveis, tais como cortinas.

As temperaturas das superfícies acessíveis podem ser elevadas durante o funcionamento do aparelho

Desligue o aparelho da alimentação removendo a ficha da tomada fixa da alimentação após cada utilização e aquando da limpeza.

Deixe arrefecer o aparelho antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou de arrumação.

Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido. A sua limpeza deverá ser efetuada conforme indicado nas instruções de Manutenção e Limpeza.

Para a recolha das migalhas de pão, extrair a bandeja recolhe-migalhas.

Não retire a ficha da tomada por meio de esticção do cabo de alimentação.

Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar corretamente ou se estiver de algum modo danificado. Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada num Serviço de Assistência Técnica Autorizado FLAMA.

Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem danificados.

Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído pelo Serviço de Assistência Técnica Autorizado da FLAMA de forma a evitar um perigo.

Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão.

Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em www.flama-home.com.

DESCRIÇÃO

1. Corpo
2. Tabuleiro recolhe migalhas
3. Fendas para pão
4. Interruptor deslizante
5. Termóstato regulável
6. Botão Cancelar (CANCEL)
7. Botão descongelar (DEFROST)
8. Botão reaquecer (REHEAT)
9. Acionador do suporte de aquecimento
10. Suporte de aquecimento

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Antes do primeiro uso

Certifique-se de que removeu todo o material de embalagem do produto.

Não é recomendado colocar pão na torradeira na primeira utilização (quando ligada). Durante o primeiro uso, o aparelho pode libertar alguns odores e fumo devido à leve lubrificação de algumas peças durante o processo de fabrico. Isto é normal e não interfere com o desempenho do aparelho.

Utilização

Desenrole completamente o cabo antes de o ligar à tomada.

Conecte o aparelho à tomada elétrica.

Introduza a(s) fatia(s) de pão na(s) fenda(s).

Use o termóstato regulável para selecionar o nível de tostagem desejado.

Desça o interruptor deslizante até ouvir um “clique”. O pão será tostado uniformemente.

Uma vez atingido o tempo do nível de tostagem selecionado, o aparelho desliga-se automaticamente.

Para retirar a torrada, levante o interruptor deslizante.

Botão Cancelar (CANCEL)

A função de cancelamento permite interromper a operação do aparelho. Para isso, pressione o botão Cancelar (CANCEL). O pão será ejetado imediatamente.

Suporte de aquecimento

O suporte de aquecimento foi concebido para aquecer pães, croissants e outros produtos de padaria.

Pressione o acionador do suporte de aquecimento para levantar o suporte. Coloque os pães ou croissants no suporte, ajuste o termóstato regulável ao nível desejado e pressione o interruptor deslizante para iniciar o processo de aquecimento.

Acionador do suporte de aquecimento

O acionador do suporte de aquecimento levanta o suporte de aquecimento.

Pressione o acionador para levantar o suporte. Coloque os pães ou croissants no suporte e ajuste o termóstato regulável conforme necessário.

Quando terminar de usar o aparelho

Após a utilização, retire o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer antes de o limpar ou guardar.

Tabuleiro recolhe migalhas

O aparelho possui um tabuleiro recolhe

migalhas para recolher as migalhas de pão que possam cair para o interior do aparelho. Retire o tabuleiro recolhe migalhas. Esvazie o conteúdo.

Toque suavemente no aparelho para remover outras migalhas do interior.

Recoloque o tabuleiro recolhe migalhas no seu lugar.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer antes de iniciar qualquer operação de limpeza.

Limpe o aparelho com um pano húmido e algumas gotas de detergente, secando-o imediatamente depois com um pano seco e macio.

Não utilize solventes, produtos com pH ácido ou alcalino (como lixívia) ou produtos abrasivos para limpar o aparelho.

Não submerja o aparelho em água ou em qualquer outro líquido e não o coloque debaixo de água corrente.

Recomenda-se a limpeza regular do aparelho e a remoção de todos os resíduos alimentares.

Se o aparelho não for mantido em bom estado de limpeza, a sua superfície pode degradar-se e afetar irreparavelmente a sua vida útil, podendo levar a situações perigosas.

Armazenamento do cabo de alimentação

O aparelho possui um compartimento para armazenamento do cabo de alimentação localizado na parte inferior. Após o uso, pode guardar o cabo neste compartimento de forma organizada, evitando danos.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Em caso de avaria, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal poderá acarretar perigos.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos elétricos e eletrónicos.

O objetivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha seletiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efetuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.

TOSTADORA

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelas para futuras consultas. El uso que no cumpla con las instrucciones libera a FLAMA de toda responsabilidad.

Compruebe que la tensión de alimentación de la instalación eléctrica de su vivienda se corresponde con la indicada en la placa de características del aparato.

Este aparato debe conectarse a un enchufe con toma de tierra.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos involucrados.

Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.

Mantenga el aparato y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable, lejos de superficies calientes o fuentes de calor.

Nunca deje la tostadora desatendida.

No cubra la tostadora durante el funcionamiento.

La tostadora sólo debe utilizarse para tostar pan o similar. Su uso para otros fines puede causar daños irreparables.

La tostadora no está diseñada para funcionar con un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

Nunca coloque alimentos recubiertos, untados con mantequilla, aceitados, forrados o empacados ya que esto puede dañar la tostadora.

El pan puede quemarse, por lo que no debe usar la tostadora cerca o debajo de materiales inflamables o combustibles, como cortinas.

Las temperaturas en las superficies accesibles pueden ser altas durante el funcionamiento del aparato.

Desconecte el aparato de la fuente de alimentación quitando el enchufe de la toma de corriente fija después de cada uso y durante la limpieza.

Deje que el aparato se enfríe antes de realizar cualquier operación de limpieza o almacenamiento.

No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido. Su limpieza debe realizarse como se indica en las instrucciones de Mantenimiento y Limpieza.

Para recoger las migas de pan, retire la bandeja para migas.

No extraiga el enchufe de la toma tirando del cable de alimentación.

No utilice el aparato si no funciona correctamente o si presenta algún tipo de daño. Cualquier intervención diferente a la limpieza debe ser realizada en un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado FLAMA.

No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe están dañados.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el Servicio de Asistencia Técnica Autorizado FLAMA para evitar riesgos.

Este producto cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnética y Baja Tensión.

Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en www.flama-home.com.

DESCRIPCIÓN

1. Cuerpo
2. Bandeja recogemigas
3. Ranuras para pan
4. Interruptor deslizando
5. Termostato regulable
6. Botón Cancelar (Cancel)
7. botón descongelar (Defrost)
8. botón de recalentamiento (Reheat)
9. Activador del soporte de calentamiento
10. Soporte de calentamiento

INSTRUCCIONES DE USO

Antes del primer uso

Asegúrese de haber retirado todo el material de embalaje del producto.

No se recomienda colocar pan en la tostadora en el primer uso (cuando se enciende). Durante el primer uso, el aparato puede desprender algunos olores y humo debido a la ligera lubricación de algunas piezas durante el proceso de fabricación. Esto es normal y no afecta al rendimiento del aparato.

Uso

Desenrolle completamente el cable antes de enchufarlo a la toma de corriente.

Conecte el aparato a la toma de corriente.

Introduzca la(s) rebanada(s) de pan en la(s) ranura(s).

Utilice el termostato regulable para seleccionar el nivel de tostado deseado.

Deslice el interruptor deslizando hacia abajo hasta oír un “clic”. El pan se tostará uniformemente.

Una vez transcurrido el tiempo

correspondiente al nivel de tostado seleccionado, el aparato se apagará automáticamente.

Para retirar la tostada, levante el interruptor deslizando.

Botón Cancelar (Cancel)

La función de cancelación permite interrumpir la operación del aparato. Para ello, pulse el botón Cancelar (CANCEL). El pan será expulsado inmediatamente.

Botón descongelar (DEFROST)

La función de descongelación se utiliza para descongelar las rebanadas de pan. Para hacer esto, coloque la rebanada de pan congelada y mueva el interruptor deslizando hacia abajo y presione el botón correspondiente.

botón de recalentamiento (REHEAT)

Esta función se utiliza para recalentar pan previamente tostado. Para ello, coloque la tostada, mueva el interruptor deslizando hacia abajo y presione el botón correspondiente.

Soporte de calentamiento

El soporte de calentamiento está diseñado para calentar panecillos, croissants y otros productos de panadería.

Pulse el activador del soporte de calentamiento para levantarlo. Coloque los panecillos o croissants en el soporte, ajuste el termostato regulable al nivel deseado y deslice el interruptor deslizando para iniciar el proceso de calentamiento.

Activador del soporte de calentamiento

El activador del soporte de calentamiento eleva el soporte de calentamiento.

Pulse el activador para levantar el soporte. Coloque los panecillos o croissants en el soporte y ajuste el termostato regulable según sea necesario.

Al finalizar el uso del aparato

Después de utilizarlo, desenchufe el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe antes de limpiarlo o guardarlo.

Bandeja recogemigas

El aparato dispone de una bandeja recogemigas para recoger las migas de pan que puedan caer en el interior.

Retire la bandeja recogemigas.

Vacíe el contenido.

Golpee suavemente el aparato para eliminar otras migas del interior.

Vuelva a colocar la bandeja recogemigas en su sitio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Desenchufe el aparato de la toma de corriente y deje que se enfríe antes de iniciar cualquier operación de limpieza.

Limpie el aparato con un paño húmedo y unas gotas de detergente, secándolo inmediatamente con un paño seco y suave.

No utilice disolventes, productos con pH ácido o alcalino (como lejía) ni productos abrasivos para limpiar el aparato.

No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo agua corriente.

Se recomienda limpiar el aparato regularmente y eliminar todos los restos de alimentos.

Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie puede deteriorarse y afectar irreversiblemente su vida útil, pudiendo provocar situaciones peligrosas.

Almacenamiento del cable de alimentación

El aparato dispone de un compartimento de almacenamiento para el cable de alimentación situado en la parte inferior. Después del uso, puede guardar el cable en este compartimento de forma ordenada para evitar daños.

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

En caso de avería, lleve el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontar o reparar el aparato, ya que esto puede ser peligroso.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos.

El objetivo prioritario de la recogida de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promover la reutilización, el

reciclado y otras formas de valorización, para reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Cuando este aparato esté fuera de uso, no debe desecharse con los demás residuos urbanos no diferenciados.

El usuario es responsable de proceder a su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para ello.

La recuperación de los equipamientos fuera de uso también podrá ser realizada por los puntos de venta, en la compra de un equipamiento nuevo que sea equivalente y que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener información más detallada sobre los locales de recogida debe dirigirse a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipamientos.

TOASTER

SECURITY INSTRUCTIONS

Please read these instructions carefully before using the appliance for the first time and keep them for future reference. FLAMA shall not be liable for any use that is not in accordance with the instructions.

Please check that the supply voltage of your home electrical system corresponds to the voltage on the appliance's rating plate. This appliance must be connected to an earthed socket.

This appliance may be used by children aged 8 and over and by persons with limited physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised or have received instructions concerning the safe use of the appliance and understand the risks involved.

Children must not play with the appliance.

Cleaning and maintenance must not be carried out by children unless they are over 8 years old and supervised.

Keep the appliance and its power cord out of the reach of children under the age of 8.

Place the appliance on a stable, flat surface away from hot surfaces or heat sources.

Never leave the toaster unattended.

Do not cover the toaster while it is switched on.

The toaster should only be used for toasting bread or similar food products. Using it for other purposes may cause irreparable damage.

The toaster is not intended to be operated using an external timer or a separate remote control system.

Never place food with toppings, butter, oil, wrapped or packaged in the toaster, as they can damage it.

Bread can burn, so you should not use the toaster near or under flammable or combustible materials, such as curtains.

Temperatures of accessible surfaces may be high when the appliance is switched on

Please disconnect the appliance from the power supply by removing the plug from the fixed power socket after each use and when cleaning.

Please allow the appliance to cool down before carrying out with any cleaning or storage operations.

Do not immerse the appliance in water or any other liquid. It must be cleaned as indicated in the Cleaning and Maintenance instructions.

To remove bread crumbs, pull out the crumb tray.

Do not remove the plug from the socket by pulling the power cord.

Do not use the appliance if it is not working properly, or if it is in any way damaged. Any intervention other than cleaning must be carried out by an Authorized FLAMA Technical Assistance Service.

Do not use the appliance if the power cord or plug are damaged. If the power cord is damaged, have it replaced at an Authorized Flama Technical Assistance Service in order to avoid a hazard.

This product complies with the Low-Voltage and Electromagnetic Compatibility Directives.

This instruction manual is also available in PDF format at www.flama-home.com.

DESCRIPTION

1. Body
2. Crumb tray
3. Bread slots
4. Sliding lever
5. Browning control
6. Cancel button
7. Defrost button
8. Reheat button
9. Bun warmer handle
10. Bun warmer rack

OPERATING INSTRUCTIONS

Before first use

Make sure you have removed all packaging material from the product.

It is not recommended to put bread in the appliance the first time it is used (turned on). During first use, the appliance may release some odours and smoke due to the slight lubrication of some of the parts during the manufacturing process. This is normal and does not interfere with the performance of the appliance.

Use

Completely unwind the cable before plugging it into the socket.

Connect the device to the wall outlet.

Insert the bread slice(s) into the slot(s).

Use the browning control to select the desired level of browning.

Slide the sliding lever down until you hear a "click." The bread will be toasted evenly.

Once the time for the selected browning level has passed, the appliance will automatically turn off.

To remove the toast, push the sliding lever up.

Cancel button

The cancel function allows the appliance operation to be interrupted. To do so, press the corresponding button. The bread will be ejected immediately.

Defrost button

The defrost function is used to defrost the slices of bread. To use it, place the frozen slice of bread in the bread slot and slide the sliding lever down, then press the corresponding button.

Reheat button

This function is used to reheat previously toasted bread. To use it, place the toast in the bread slot and slide the sliding lever down, then press the corresponding button.

Bun Warmer Rack

The bun warmer rack is designed to warm buns, croissants, and other baked goods.

Press the bun warmer handle to raise the rack. Place the buns or croissants on the rack, adjust the browning control to the desired level, and press the sliding lever to start the warming process.

Bun Warmer Handle

The bun warmer handle raises the bun warmer rack.

Press the bun warmer handle to raise the rack. Place the buns or croissants on the rack and adjust the browning control as needed.

When Finished Using the Appliance

After use, unplug the appliance from the wall outlet and allow it to cool down before cleaning or storing it.

Crumb tray

The appliance has a tray to collect bread crumbs that may fall inside the appliance.

Remove the crumb tray.

Empty the contents.

Gently tap the appliance to remove other bread crumbs from the interior.

Return the crumb tray to its position in the appliance.

CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug the appliance from the wall outlet and let it cool down before beginning any cleaning operation.

Clean the appliance with a damp cloth and a few drops of detergent, drying it immediately afterward with a dry, soft cloth.

Do not use solvents, products with acidic or basic pH (such as bleach), or abrasive products to clean the appliance.

Do not submerge the appliance in water or any other liquid and do not place it under running water.

It is recommended to clean the appliance regularly and remove all food residue.

If the appliance is not maintained in a good state of cleanliness, its surface may degrade and irreparably affect its useful life and lead to a dangerous situation.

Storing the power cord

There is a storage compartment for the power cord located underneath the appliance. After use, you can neatly store the power cord in this compartment to keep it organized and avoid any damage.

ANOMALIES AND REPAIR

In case of malfunction, please take the appliance to an authorized Technical Assistance Service. Do not attempt to disassemble or repair the appliance, as this may be dangerous.

PROTECTING THE ENVIRONMENT



This symbol indicates the separate collection of electrical and electronic equipment.

The main objective of the separate collection of this waste is to reduce the quantity to be disposed of, promote re-use, recycling and other forms of recovery in order to reduce its negative effects on the environment.

When it is no longer in use, this appliance must not be disposed of together with other unsorted municipal waste.

The user is responsible for delivering it free of charge to the selective collection facilities available for that purpose.

Pieces of equipment that are no longer in use can also be taken back at points of sale, by purchasing new pieces of equipment that are equivalent and have the same functions.

For more detailed information on collection points, please contact your City Council or a point of sale for this equipment.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement ces instructions avant la première utilisation et les conserver pour une référence ultérieure. Une utilisation non conforme aux instructions dégagerait FLAMA de toute responsabilité.

Vérifier que la tension d'alimentation de l'installation électrique de votre habitation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Cet appareil doit être raccordé à une prise de terre.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance si elles sont surveillées ou si elles ont pu bénéficier d'instructions sur son utilisation en toute sécurité, et sont conscientes des risques encourus.

Les enfants ne peuvent jouer avec l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et s'ils sont surveillés.

Tenir l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Placer l'appareil sur une surface stable, plane et loin des surfaces chaudes ou des sources de chaleur.

Ne jamais laisser le grille-pain sans surveillance.

Ne pas couvrir le grille-pain pendant son fonctionnement.

Le grille-pain ne doit être utilisé que pour griller du pain ou tout autre produit similaire. L'utilisation à d'autres fins peut causer des dommages irréparables.

Le grille-pain n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.

Ne jamais placer d'aliments recouverts, beurrés, huilés, fourrés ou emballés, car cela pourrait endommager le grille-pain.

Le pain peut brûler, donc ne pas utiliser le grille-pain à proximité ou sous des matériaux inflammables ou combustibles, comme des rideaux.

Les températures des surfaces accessibles peuvent être élevées durant le fonctionnement de l'appareil.

Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique en retirant la fiche de la prise de courant après chaque utilisation et lors du nettoyage.

Laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.

Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide. Il convient de le nettoyer en suivant les instructions de nettoyage et d'entretien.

Pour ramasser les miettes de pain, retirer le plateau à miettes.

Ne pas retirer la fiche de la prise en exerçant une traction sur le câble d'alimentation.

Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit. Toute opération autre que le nettoyage doit être effectuée par un service d'assistance technique agréé FLAMA.

Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service d'assistance technique agréé FLAMA afin d'éviter tout danger.

Ce produit est conforme aux directives concernant la compatibilité électromagnétique et la basse tension.

Ce manuel d'instructions est également disponible en format PDF sur www.flama-home.com.

DESCRIPTION

1. Corps
2. Plateau ramasse-miettes
3. Fentes à pain
4. Interrupteur coulissant
5. Thermostat réglable
6. Bouton Annuler (Cancel)
7. Bouton décongeler (Defrost)
8. Bouton réchauffer (Reheat)
9. Levier du support de réchauffage
10. Support de réchauffage

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant la première utilisation

Assurez-vous d'avoir retiré tous les matériaux d'emballage du produit.

Il n'est pas recommandé d'insérer du pain dans l'appareil lors de la première utilisation (mise en marche). Lors du premier usage, l'appareil peut dégager une légère odeur et un peu de fumée en raison de la lubrification de certaines pièces lors du processus de fabrication. Ceci est normal et n'affecte pas les performances de l'appareil.

Utilisation

Déroulez complètement le cordon avant de le brancher sur la prise de courant.

Branchez l'appareil à la prise murale.

Insérez la ou les tranches de pain dans les fentes.

Utilisez le thermostat réglable pour sélectionner le niveau de brunissage souhaité.

Abaissez l'interrupteur coulissant jusqu'à entendre un "clac". Le pain sera grillé uniformément.

Une fois le temps correspondant au niveau de brunissage sélectionné écoulé, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Pour retirer les toasts, relevez l'interrupteur coulissant.

Bouton Annuler (Cancel)

La fonction d'annulation permet d'interrompre immédiatement le fonctionnement de l'appareil.

Pour cela, appuyez sur le bouton Annuler (Cancel).

Le pain sera immédiatement éjecté.

Bouton décongeler (Defrost)

La fonctionnalité décongélation sert à décongeler les tranches de pain. Pour cela, placer la tranche de pain congelée, faire glisser l'interrupteur vers le bas et appuyer sur le bouton correspondant.

Bouton réchauffer (Reheat)

Cette fonctionnalité sert à réchauffer le pain préalablement toasté. Pour cela, placer le toast, faire glisser l'interrupteur vers le bas et appuyer sur le bouton correspondant.

Support de réchauffage

Le support de réchauffage est conçu pour réchauffer des petits pains, des croissants et d'autres viennoiseries.

Appuyez sur le levier du support de réchauffage pour le soulever. Placez les petits pains ou croissants sur le support, ajustez le thermostat réglable au niveau souhaité et abaissez l'interrupteur coulissant pour lancer le processus de réchauffage.

Levier du support de réchauffage

Le levier du support de réchauffage permet de soulever le support.

Appuyez sur le levier pour le soulever. Placez les petits pains ou croissants sur le support et ajustez le thermostat réglable si nécessaire.

Après utilisation

Après utilisation, débranchez l'appareil de la prise murale et laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.

Plateau ramasse-miettes

L'appareil est équipé d'un plateau ramasse-miettes pour collecter les miettes de pain tombées à l'intérieur.

Retirez le plateau ramasse-miettes.

Videz son contenu.

Tapotez légèrement l'appareil pour éliminer les miettes restantes à l'intérieur.

Remplacez le plateau ramasse-miettes dans son logement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez l'appareil de la prise murale et laissez-le refroidir avant toute opération de nettoyage.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide et quelques gouttes de détergent, puis séchez-le immédiatement avec un chiffon doux et sec.

N'utilisez pas de solvants, de produits à pH acide ou alcalin (comme l'eau de Javel) ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide et ne le placez pas sous l'eau courante.

Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'appareil et d'éliminer tout résidu alimentaire.

Si l'appareil n'est pas maintenu en bon état de propreté, sa surface peut se détériorer, affectant irrémédiablement sa durée de vie et pouvant entraîner une situation dangereuse.

Rangement du cordon d'alimentation

L'appareil dispose d'un compartiment de rangement pour le cordon d'alimentation situé sous l'appareil. Après utilisation, vous pouvez ranger le cordon dans ce compartiment pour le garder bien organisé et éviter tout dommage.

DYSFONCTIONNEMENTS ET RÉPARATIONS

En cas de panne, confier l'appareil à un service d'assistance technique agréé. Ne pas démonter ou réparer l'appareil, car cela pourrait présenter un danger.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur les locaux de collecte, veuillez-vous renseigner auprès de la mairie ou auprès du point de vente dans lequel vous vous êtes procuré ces équipements.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Séparez les éléments avant de trier

Ce symbole indique la collecte séparée d'équipements électriques et électroniques.

L'objectif principal de la collecte séparée de ces résidus est de réduire la quantité à éliminer, de promouvoir la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation en vue de diminuer leurs effets négatifs sur l'environnement.

Lorsque cet appareil est mis au rebut, il ne doit pas être jeté avec les autres résidus urbains de manière non différenciée.

L'utilisateur est responsable de déposer lui-même gratuitement les déchets dans les installations de collecte sélective prévues à cet effet.

La reprise des équipements au rebut peut également s'effectuer auprès des points de vente lors de l'achat d'un nouvel appareil équivalent ou doté de fonctions similaires.

PT - CONSUMO DE ENERGIA

Informações do produto sobre o consumo de energia e o tempo máximo para atingir o modo de baixo consumo aplicável.

Modo desligado	0.0W
----------------	------

O tempo máximo necessário para que a torradeira atinja automaticamente o modo ou condição de baixo consumo de energia aplicável.	0 minutos
--	-----------

ES - CONSUMO DE ENERGÍA

Información del producto sobre el consumo de energía y el tiempo máximo necesario para alcanzar el modo de bajo consumo aplicable.

Modo apagado	0.0W
--------------	------

El tiempo máximo necesario para que la tostadora pase automáticamente al modo o condición de bajo consumo de energía aplicable.	0 minutos
---	-----------

EN - ENERGY CONSUMPTION

Product information regarding energy consumption and the maximum time required to reach the applicable low-power mode.

Off mode	0.0W
----------	------

The maximum time required for the toaster to automatically reach the applicable low power consumption mode or condition.	0 minutes
--	-----------

FR - CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Informations sur la consommation d'énergie du produit et le temps maximum nécessaire pour atteindre le mode de faible consommation applicable.

Mode éteint	0.0W
-------------	------

Le temps maximum nécessaire pour que le grille-pain atteigne automatiquement le mode ou la condition de faible consommation d'énergie applicable.	0 minutes
---	-----------

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efetua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respetivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho está definido pela respetiva Directiva UE em vigor à data de compra/entrega.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente elétrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação elétrica ou por causas atmosféricas, químicas ou eletroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objetos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. O direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efetuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 36 meses após a data da compra, é necessário:

A apresentação da Fatura/comprovativo de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Conserve en lugar seguro el comprovativo de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprovativo de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprovativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El período de garantía de este aparato está definido por la respectiva directiva de la UE en vigor en la fecha de compra / entrega.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre artículos consumibles, bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 36 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.

WARRANTY CONDITIONS

1. Keep the proof of purchase (receipt) for this product carefully. When a repair is made under these conditions, the technician will require proof of purchase. This assistance can only be provided once you have proven, with the proof of purchase, that your appliance is within the warranty period.
2. The warranty period for this appliance is defined by the respective EU Directive in force on the date of purchase/delivery.
3. Within the guarantee period, we will repair or replace, free of charge, any parts which, during the normal use of the appliance, have deteriorated as a result of a proven material or manufacturing defect.
4. This warranty does not cover consumable items, light bulbs, easily breakable parts made of glass or plastic, or any other defects that do not impair its proper functioning.
5. We accept no liability for damage caused by incorrect or careless use of the appliance, by its connection to an electrical current other than that indicated on the appliance's rating plate, by faulty electrical installation, or by atmospheric, chemical or electrochemical causes. Other claims or demands for compensation relating to objects which are not an integral part of the appliance will be denied.
6. The provision of assistance under warranty does not extend the warranty period. Only within this period will assistance be provided under warranty. The right to assistance is only granted to the first purchaser of the device and cannot be transferred to a third party.
7. The warranty expires when unauthorized persons have attempted to repair, modify or replace parts of the appliance.
8. All expenses and risks of transportation to our factory or vice versa will always be borne by the buyer.

WARRANTY CONDITIONS

To benefit from the Technical Assistance service during the 36-month warranty period after the date of purchase, you will need to:

Present the Invoice/Proof of Purchase, stating the model and the manufacturing number of the product (whenever possible).

Note: Failure to present the aforementioned documents will be grounds for not providing services under warranty.

CONDITIONS DE GARANTIE

1. Conserver soigneusement la preuve d'achat (souche) de ce produit. En cas de réparation dans ces conditions, le technicien exigera une preuve d'achat. Nous ne pouvons vous apporter une assistance qu'après présentation d'une preuve d'achat attestant que votre appareil est sous garantie.
2. La période de garantie de cet appareil est définie par la directive européenne respective en vigueur à la date d'achat/de livraison.
3. Pendant la période de garantie, nous réparons ou remplaçons gratuitement les pièces qui, dans le cadre d'une utilisation normale de l'appareil, se sont détériorées à la suite d'un défaut matériel ou de fabrication avérée.
4. Cette garantie ne couvre pas articles consommables, les ampoules, les pièces facilement cassables en verre ou en plastique ou tout autre défaut qui ne nuit pas à son bon fonctionnement.
5. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou négligente de l'appareil, par son raccordement à un courant électrique différent de celui indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil, par une installation électrique défectueuse ou par des phénomènes atmosphériques, chimiques ou électrochimiques. Toute autre réclamation ou demande d'indemnisation concernant des objets qui ne font pas partie intégrante de l'appareil sera refusée.
6. La fourniture d'une assistance sous garantie ne prolonge pas la période de garantie. L'assistance sous garantie n'est fournie que pendant cette période. Seul le premier acheteur de l'appareil a droit à la garantie et ne peut la transmettre à un tiers.
7. La garantie expire si des personnes non autorisées tentent d'effectuer des réparations, des modifications ou de remplacer des pièces sur l'appareil.
8. Tous les frais et risques de transport vers notre usine ou vice-versa sont toujours à la charge de l'acheteur.

CONDITIONS DE GARANTIE

Pour obtenir le service d'assistance technique pendant la période de garantie de 36 mois après la date d'achat, il est nécessaire de :

Présenter la facture/preuve d'achat, précisant le modèle et le numéro de série du produit (dans la mesure du possible).

Note : Le défaut de présentation des documents susmentionnés justifie la non-prestation des services sous couvert de la garantie.

FLAMA[®]

Fábrica de Louças e Eletrodomésticos, S.A.
Rua Alto de Mirões, nº 249 | Zona Industrial
3700-727 Cesar
PORTUGAL

www.flama-home.com
info@flama.pt

1970.00