

FLAMA®



1462FL

ROBOT DE COZINHA
ROBOT DE COCINA

www.flama.pt

PORTUGUÊS



1. Braço do robot
2. Botão de libertação do braço
3. Seletor de velocidade + pulse
4. Corpo do robot
5. Base
6. Resguardo anti salpicos
7. Taça de mistura em aço
8. Base da taça de mistura
9. Eixo de fixação (dos acessórios)

Acessórios:

10. Amassador
11. Batedor
12. Misturador
13. Resguardo dos acessórios amassador e batedor

Os produtos FLAMA são concebidos a pensar no bem-estar e satisfação do consumidor, privilegiando os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-o para consultas futuras. Uma utilização não conforme com as instruções, liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.

Verifique se a tensão de alimentação da instalação elétrica da sua habitação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho. Este aparelho deve ser ligado a uma tomada com contacto de terra e ligação à terra da instalação fixa.

Verifique se o disjuntor de proteção do circuito, ao qual vai ligar o aparelho, é no mínimo de 6A.

O aparelho não é destinado a ser posto em funcionamento por meio de um temporizador externo ou por um sistema separado de comando à distância.

Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica, e no interior de casa.

Este aparelho é destinado a ser utilizado em aplicações domésticas e análogas tais como:

- Áreas de cozinha reservadas ao pessoal de lojas, oficinas e outros ambientes profissionais
- Casas de campo
- Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de carácter residencial
- Ambientes do tipo quarto de hotel

Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou

mais e pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se eles tiverem recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de uma forma segura e compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do aparelho não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças menores de 8 anos, quando este está ligado ou em arrefecimento.

Aviso - A temperatura das superfícies acessíveis poderá ser elevada quando o aparelho se encontra em funcionamento. Desligue o aparelho da alimentação removendo a ficha da tomada fixa da alimentação após cada utilização e aquando da limpeza.

Deixe-o arrefecer antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou de arrumação.

Antes de ligar o aparelho, certifique-se que o coloca numa superfície plana, estável e horizontal.

Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar corretamente ou se estiver de algum modo danificado. Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada num Serviço de Assistência Técnica Autorizado FLAMA.

Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a

ficha se encontrarem danificados, mande-os substituir imediatamente num Serviço de Assistência Técnica Autorizado FLAMA.

Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou pessoal de qualificação similar de forma a evitar um perigo.

O aparelho nunca deve ser utilizado perto de materiais inflamáveis ou combustíveis.

Nunca deixe o aparelho sem vigilância.

Não tape o aparelho durante o seu funcionamento.

Não desmonte o aparelho.

O aparelho só deve ser utilizado para cozinhar alimentos. A sua utilização para outros fins poderá provocar danos irreparáveis.

Nunca mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

AVISO: Carvão ou outros combustíveis não devem ser utilizados com este aparelho.

Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão.

Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em www.flama.pt.

Não coloque o aparelho perto da borda de uma bancada ou mesa durante a operação. Assegure-se de que a superfície esteja nivelada, limpa e livre de água e outras substâncias. A vibração durante a operação pode fazer com que o aparelho se mova.

Não use o aparelho no lava-louças.

Não coloque o aparelho sobre ou perto de um gás quente ou queimador elétrico, ou onde possa tocar em um forno aquecido.

Certifique-se sempre de que o aparelho esteja completamente montado antes de operar. Siga as instruções fornecidas neste manual de instruções

Certifique-se sempre de que o seletor de velocidade esteja na posição '0' antes de conectar a ficha na tomada da parede. Gire o seletor de velocidade para a posição '0' antes de desconectar a ficha da tomada da parede.

Certifique-se sempre de que o controle de velocidade está na posição '0' e remova a ficha de alimentação da tomada elétrica antes de conectar o amassador, batedor ou misturador.

Não use acessórios que não sejam fornecidos com o aparelho.

Evite o contato com partes móveis. Mantenha mãos, cabelos, roupas, bem como espátulas e outros utensílios afastados dos acessórios de mistura durante a operação para reduzir o risco de ferimentos e / ou danos ao misturador.

Certifique-se sempre de que o seletor de velocidade está na posição '0' e remova a ficha de alimentação da tomada antes de colocar as mãos dentro da taça de mistura ou antes de remover objetos caídos, como colher ou espátula.

Deve-se ter cuidado ao remover os alimentos da taça de mistura, assegurando que o motor e o amassador , batedor ou misturador param completamente.

Certifique-se de que o seletor de velocidade esteja na posição '0' e remova a ficha de alimentação da tomada antes de destravar o braço de mistura e mover-se para a posição elevada (aberta).

O amassador, batedor ou misturador devem ser retirados do eixo de fixação antes de retirar a mistura da taça de mistura.

Certifique-se sempre de que o seletor de velocidade está na posição '0' e remova a ficha de alimentação da tomada antes de tentar mover o dispositivo, antes de montá-lo ou desmontá-lo, quando não estiver em uso e antes de limpá-lo ou armazená-lo.

Certifique-se de que a cabeça do misturador esteja travada na posição fechada (horizontal) quando não estiver em uso e antes de armazenar.

Retire sempre o amassador, batedor ou misturador do aparelho antes de o limpar.

Não coloque qualquer parte do aparelho na máquina de lavar loiça para além da taça de mistura, resguardo anti salpicos, amassador, batedor ou misturador.

Não coloque nenhuma parte do aparelho no micro-ondas.

Não mova o aparelho quando estiver em operação.

Não deixe o aparelho sem vigilância quando estiver em uso.

SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA

Sistema de segurança do braço de mistura

O robot irá imediatamente parar de funcionar se o braço de mistura for levantado durante a mistura.

Desça a cabeça do misturador de volta para a posição travada, o misturador irá reiniciar o trabalho.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Nota – Para levantar ou baixar o braço do robot, deverá sempre pressionar o botão de libertação do braço. Não force o braço do robot sem pressionar o botão de libertação do braço pois poderá danificar o aparelho.

Antes de usar seu robot de cozinha pela primeira vez:

Coloque o aparelho numa superfície plana e seca, como uma bancada.

Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja desconectado e o controle de velocidade esteja na posição '0'.

Lave em água morna e sabão com um pano macio a taça de mistura, o resguardo anti salpicos, o amassador, o batedor, o misturador e o resguardo dos acessórios. Seque com um pano seco.

Nota - Os acessórios não devem ser lavados na máquina de lavar louça.

Colocar a taça de mistura

Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja desconectado e o seletor de velocidade esteja na posição '0'.

Pressione o botão de libertação do braço para levantar o braço do robot.

Insira a taça de mistura na base e gire no sentido dos ponteiros do relógio até travar firmemente no lugar.

Remover a taça de mistura

Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja desconectado e o seletor de velocidade esteja na posição '0'.

Pressione o botão de liberação do braço para levantar o braço do robot.

Gire a taça de mistura no sentido contrário aos ponteiros do relógio até libertar da base.

Encaixar o resguardo anti salpicos

Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja desconectado e o seletor de velocidade esteja na posição '0'.

Pressione o botão de liberação do braço para levantar o braço do robot.

Encaixe o resguardo na cabeça do braço de mistura.

Nota – para sua segurança, deve usar o robot sempre com o resguardo anti salpicos. O resguardo anti salpicos tem uma prática abertura para que possa adicionar ingredientes sem ter de para o funcionamento do robot.

Encaixar os acessórios de mistura (amassador, batedor e misturador)

Nota – deve usar o resguardo dos acessórios sempre que usar o acessório amassador ou misturador.

Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja desconectado e o seletor de velocidade esteja na posição '0'.

Pressione o botão de liberação do braço para levantar o braço do robot.

Localize a ranhura na parte superior do acessório misturador.

Alinhe a ranhura com o pino no eixo de fixação.

Empurre o acessório pelo eixo de fixação e gire no sentido contrário aos ponteiros do relógio até o acessório fixar no eixo.

Nota – Para levantar ou baixar o braço do robot, deverá sempre pressionar o botão de liberação do braço. Não force o braço de mistura

a descer sem pressionar o botão de libertação do braço pois poderá danificar o aparelho.

Remover os acessórios de mistura (amassador, batedor e misturador)

Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja desconectado e o seletor de velocidade esteja na posição '0'.

Pressione o botão de libertação do braço para levantar o braço do robot.

Empurre o acessório para cima o máximo possível e gire no sentido dos ponteiros do relógio até que o acessório se solte do pino no Eixo de Fixação.

Puxe o acessório do eixo de fixação.

UTILIZAÇÃO

Ligar o robot de cozinha

Conecte a ficha à tomada de corrente.

Gire o seletor de velocidade para a velocidade desejada - 1 a 6. Assim que a velocidade estiver definida, o misturador começará imediatamente a funcionar.

Desligar o robot de cozinha

Gire o seletor de velocidade para a posição '0' - o processo de mistura pára.

Desconecte o aparelho da corrente.

Usar o robot de cozinha

Pressione o botão de libertação do braço para levantar o braço do robot.

Fixe a taça de mistura conforme descrito em Colocar a taça de mistura.

Coloque o resguardo anti salpicos.

Monte o acessório indicado necessário conforme descrito em Encaixar os acessórios de mistura.

Introduza os ingredientes na taça de mistura. Não encha demasiado a taça - a quantidade máxima de ingredientes é de 1,24 kg (800g de farinha e 440g de água).

Pressione o botão de libertação do braço para baixar o braço do robot.

Conecte a ficha à tomada de corrente.

Programe o robot usando o seletor de velocidade para uma velocidade entre 1 e 6 (correspondente à mistura).

IMPORTANTE - Com misturas pesadas, não opere a máquina por mais de dez minutos e deixe-a esfriar por mais dez minutos.

Sugestões de utilização dos acessórios

Para melhores resultados, utilize os acessórios e programe a velocidade consoante o preparado que vá executar:

Acessório amassador – indicado para massas pesadas como massa de pão ou massa de tarte. Deve ser usado entre velocidade 1 e 3.

Acessório Batedor – indicado para massas mais líquidas como massa de pão-de-ló ou massa de crepes. Deve ser usado entre velocidade 4 e 6.

Acessório misturador - indicado para cremes, claras, manjar branco. Deve ser usado entre velocidade 5 e 6.

Antes de limpar o robot, certifique-se que o desliga da tomada, que o seletor de velocidade está na posição '0' e deixa arrefecer.

Nunca coloque o aparelho dentro de água ou sob água corrente. Não permita que água ou qualquer líquido entre no sistema de engrenagens, pois isso pode resultar em danos.

Limpe o braço de mistura, o eixo de fixação e a base do misturador com um pano macio e húmido e, em seguida, enxugue completamente. Limpe qualquer excesso de partículas de alimentos do cabo de alimentação.

Não utilize detergentes abrasivos ou álcool para limpar a unidade principal ou o resguardo anti salpicos.

Não utilize esfregões abrasivos ou produtos de limpeza comerciais quando limpar a taça de mistura, o resguardo anti salpicos ou os acessórios de mistura, pois podem riscar.

Lave em água morna e sabão com um pano macio a taça de mistura, o resguardo anti salpicos, o amassador, o batedor, o misturador e o resguardo dos acessórios. Seque com um pano seco.

Nota - Os acessórios não devem ser lavados na máquina de lavar louça.

IMPORTANTE - Certifique-se de que os acessórios não estão embebidos em água durante longos períodos de tempo, por exemplo, várias horas ou durante a noite, pois isso pode danificar o seu acabamento.

O robot deve ser mantido em uma posição conveniente na bancada da cozinha ou em um armário acessível.

Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja desconectado e o seletor de velocidade está na posição '0'.

Pressione o botão de liberação do braço para levantar o braço do robot.

Insira a tigela na base do robot e fixe-a firmemente no lugar.

Coloque o resguardo anti salpicos.

Coloque os acessórios dentro da tigela.

Pressione o botão de liberação do braço e baixe o braço do robot.

ELIMINAÇÃO DO MATERIAL DE EMBALAGEM

Retire o aparelho da embalagem e retire o material de embalagem, incluindo etiquetas promocionais, à exceção da placa de características técnicas e instruções técnicas do aparelho.

A embalagem protege o aparelho contra danos durante o transporte. Os materiais de embalagem são selecionados de acordo com os pontos de vista ambientalmente compatíveis e relacionados à reciclagem e, portanto, podem ser reciclados. Retornar a embalagem e todos os materiais de embalagem que não são mais necessários de volta ao circuito de material economiza as matérias-primas e reduz as quantidades de resíduos acumulados.

Em caso de avaria, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal poderá acarretar perigos.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos elétricos e eletrónicos.

O objetivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir

os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha seletiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efetuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.



1. Brazo del robot
2. Butón de libertación del brazo
3. Selector de velocidad + Pulse
4. Cuerpo del robot
5. Base
6. Protector anti salpicaduras
7. Bol de mezclar
8. Base del bol de mezclar
9. Eje de fijación (para accesorios)

Accesorios:

10. Amasador
11. Mezclador
12. Batidor
13. Protetor del los accesorios amassador y mezclador

Los productos FLAMA son concebidos pensando en el bienestar y la satisfacción del consumidor, dando siempre prioridad a los más elevados patrones de calidad, funcionalidad y diseño.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez y guárdelo para futuras consultas.

Un uso no conforme con las instrucciones, libera a FLAMA de toda la responsabilidad.

Compruebe que la tensión de alimentación de su instalación eléctrica corresponde a la indicada en la tarjeta de características del aparato. La toma de alimentación de este aparato debe estar dotada de toma de tierra y conexión a la tierra de la instalación fija.

Compruebe si el cortocircuito de protección del circuito donde va a enchufar el aparato, es al mínimo de 10A.

El aparato no se destina a ponerse en funcionamiento por medio de un temporizador externo o por un sistema separado de mando a distancia.

Este aparato se ha concebido exclusivamente para uso doméstico y debe utilizarse en el interior de la casa.

Este aparato se destina a ser utilizado en aplicaciones domésticas e análogas tales como:

- Áreas de cocina reservadas al personal de tiendas, talleres y otros entornos profesionales;
- Casas de campo;
- Por clientes de hoteles, moteles y otros entornos de carácter residencial;
- Entornos de tipo habitación de hotel.

Este aparato puede ser usado por niños de 8 años o más y

por personas con deficiencias físicas, sensoriales o mentales o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y si han entendido los riesgos envueltos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y manutención del aparato no deben ser hechas por niños sin vigilancia.

Mantenga la unidad y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años, cuando el aparato está conectado o se enfría.

La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta durante el funcionamiento del aparato.

Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente después de cada uso y de operaciones de limpieza.

Deje enfriar el aparato antes de proceder a cualquiera operación de limpieza o de almacenaje.

Antes de conectar el aparato, asegúrese que lo coloca en una superficie plana, estable y horizontal.

No utilice el aparato si no funciona correctamente o si ha resultado dañado. Toda intervención que no sea la limpieza debe realizarse en un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado FLAMA.

Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser reemplazado por el Servicio Autorizado FLAMA de forma a evitar un peligro.

El aparato nunca debe ser utilizada cerca de materiales inflamables o combustibles.

Nunca deje el aparato sin vigilancia.

No tape el aparato durante su funcionamiento.

No desmonte el aparato.

El aparato solo debe ser utilizado para cocinar alimentos. Su utilización para otros fines podrá provocar daños irreparables.

Nunca sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido.

AVISO: Carbón u otros combustibles no deben ser utilizados con este aparato.

Este producto cumple las directivas de compatibilidad electromagnética y de baja tensión.

Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en www.flama.pt

No coloque el aparato cerca del borde de un banco o mesa durante la operación. Asegúrese de que la superficie esté nivelada, limpia y libre de agua y otras sustancias. La vibración durante la operación puede hacer que la unidad se mueva.

No utilice el aparato en un lavaplatos.

No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico, ni lo coloque en un horno caliente.

Siempre asegúrese de que el aparato esté completamente ensamblado antes de operar. Siga las instrucciones en este manual de instrucciones.

Asegúrese siempre de que el selector de velocidad esté en la posición '0' antes de conectar el enchufe a la toma de pared. Gire el selector de velocidad a la posición '0' antes de desconectar el enchufe del tomacorriente de pared.

Siempre asegúrese de que el control de velocidad esté en la posición '0' y retire el enchufe de la toma eléctrica antes de conectar el amasador, el batidor o el mezclador.

No utilice ningún accesorio que no se suministre con el aparato.

Evite el contacto con piezas móviles. Mantenga las manos, el cabello, la ropa, las espátulas y otros utensilios alejados de los accesorios de mezcla durante la operación para reducir el riesgo de lesiones y / o daños a la mezcladora.

Siempre asegúrese de que el selector de velocidad esté en la posición '0' y retire el enchufe de la toma de corriente antes de colocar sus manos en el tazón para mezclar o antes de retirar objetos caídos, como una cuchara o una espátula.

Se debe tener cuidado al retirar los alimentos del bol de mezclar, asegurándose de que el motor y el amasador, el batidor o el mezclador estén completamente detenidos.

Asegúrese de que el selector de velocidad esté en la posición '0' y retire el enchufe de la toma de corriente antes de desbloquear el brazo mezclador y moverlo a la posición levantada (abierta).

El amasador, el batidor o el mezclador deben retirarse del eje de sujeción antes de retirar la mezcla del recipiente.

Asegúrese siempre de que el selector de velocidad esté en la posición '0' y retire el enchufe de la toma de corriente antes de intentar mover el dispositivo antes de montarlo o desmontarlo cuando no esté en uso y Antes de limpiarlo o almacenarlo.

Asegúrese de que el cabezal del mezclador esté bloqueado en la posición cerrada (horizontal) cuando no esté en uso y antes de almacenarlo.

Retire siempre el amasador, el batidor o el mezclador del aparato antes de limpiarlo.

No coloque ninguna parte del aparato en el lavaplatos que no sea la taza, el protector anti salpicaduras, la espátula, el gancho, la batidora o la batidora.

No coloque ninguna parte del aparato en el microondas.

No mueva la unidad mientras esté en funcionamiento.

No deje el aparato desatendido cuando esté en uso.

SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO

Sistema de seguridad del brazo de mezcla

El robot dejará de funcionar inmediatamente si se levanta el brazo de mezcla durante la mezcla.

Baje el brazo de mezcla a la posición de bloqueo, el robot reiniciará el trabajo.

ANTES DEL PRIMER USO

Nota: para subir o bajar el brazo del robot, siempre presione el botón de liberación del brazo. No fuerce el brazo del robot sin presionar el botón de liberación del brazo, ya que podría dañar el aparato.

Antes de utilizar tu robot de cocina por primera vez:

Coloque el aparato sobre una superficie plana y seca, como un banco.

Asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado y que el selector de velocidad esté en '0'.

Lave el bol de mezclar, el protector anti salpicaduras, el amasador, el batidor, el mezclador y el protector de los accesorios con agua tibia y jabón con un paño suave. Secar con un paño seco.

Nota: los accesorios no se deben lavar en el lavavajillas.

Montar el bol de mezclar

Asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado y que el selector de velocidad esté en '0'.

Presione el botón de liberación del brazo para levantar el brazo del robot.

Inserte el tazón para mezclar en la base y gírelo hacia la derecha hasta que encaje firmemente en su lugar.

Retirar el bol de mezclar

Asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado y que el selector de velocidad esté en '0'.

Presione el botón de liberación del brazo para levantar el brazo del robot.

Gire el bol de mezclar en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se suelte de la base.

Encajar la protección anti-salpicaduras.

Asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado y que el selector de velocidad esté en '0'.

Presione el botón de liberación del brazo para levantar el brazo del robot.

Coloque la protección en la cabeza del brazo mezclador.

Nota: Para su seguridad, utilice siempre el robot con el protector anti-salpicaduras. El protector anti salpicaduras tiene una abertura práctica para que pueda agregar ingredientes sin tener que ejecutar el robot.

Montar los accesorios de mezcla (amasador, mezclador y batidor)

Nota – debe usar el protector de los accesorios siempre que usar el accesorio amasador o mezclador.

Asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado y que el selector de velocidad esté en '0'.

Presione el botón de liberación del brazo para levantar el brazo del robot.

Localice la ranura en la parte superior del accesorio de mezcla.

Alinee la ranura con el pasador en el eje de seguridad.

Empuje el accesorio a través del eje de fijación y gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el accesorio se fije al eje.

Nota: para subir o bajar el brazo del robot, siempre presione el botón de liberación del brazo. No fuerce el brazo mezclador para que descienda sin presionar el botón de liberación del brazo, ya que podría dañar el aparato.

Retirar los accesorios de mezcla (amasador, batidor y mezclador)

Asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado y que el selector de velocidad esté en '0'.

Presione el botón de liberación del brazo para levantar el brazo del robot.

Empuje el accesorio hacia arriba tanto como sea posible y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se suelte del pasador en el Eje de fijación.

Tire del accesorio del eje del accesorio.

UTILIZACIÓN

Conectar el robot de cocina

Enchufe el enchufe a la toma de corriente.

Gire el selector de velocidad a la velocidad deseada, de 1 a 6. Tan pronto como se establezca la velocidad, el mezclador comenzará a funcionar inmediatamente. El tiempo de mezcla aparece en la pantalla.

Desconectar el robot de cocina

Gire el selector de velocidad a la posición '0'; el proceso de mezcla se detiene.

Desconecte el aparato de la red eléctrica.

USANDO EL ROBOT

Presione el botón de liberación del brazo para levantar el brazo del robot .

Asegure el recipiente de mezcla como se describe en Montar el bol para mezclar .

Inserte la protección anti-salpicaduras.

Monte el accesorio deseado como se describe en Montar los accesorios de mezcla

Inserte los ingredientes en el tazón para mezclar. No llene en exceso el bol de mezclar: la cantidad máxima de ingredientes es de 1.24 kg (800 g de harina y 440 g de agua).

Presione el botón de liberación del brazo para bajar el brazo del robot.

Enchufe el enchufe a la toma de corriente.

Programe el robot utilizando el selector de velocidad para una velocidad entre 1 y 6 (correspondiente a la mezcla).

IMPORTANTE: con mezclas pesadas, no haga funcionar la máquina durante más de diez minutos y deje que se enfríe durante otros diez minutos.

Sugerencias para el uso de los accesorios

Para obtener los mejores resultados, use los accesorios y establezca la velocidad de acuerdo con la preparación a realizar:

Amasador: adecuado para masas pesadas como masa o masa de tarta. Debe utilizarse entre las velocidades 1 y 3.

Batidor: adecuado para pastas más líquidas, como la masa o la masa para panqueques. Se debe utilizar entre las velocidades 4 y 6.

Mezclador: adecuado para cremas, blancos, delicadeza blanca. Se debe utilizar entre las velocidades 5 y 6.

Antes de limpiar el robot, asegúrese de desconectarlo de la red eléctrica, el selector de velocidad está en la posición '0' y dejar que se enfríe.

Nunca coloque el aparato en agua o bajo agua corriente. No permita que el agua o cualquier líquido ingrese al sistema de engranajes ya que esto podría causar daños.

Limpie el brazo de mezcla, el eje del accesorio y la base del robot con un paño suave y húmedo, y luego limpie a fondo. Limpie cualquier exceso de partículas de comida del cable de alimentación.

No utilice detergentes abrasivos ni alcohol para limpiar la unidad principal o la protección anti salpicaduras.

No utilice limpiadores abrasivos o limpiadores comerciales cuando limpie el recipiente de mezcla, el protector anti salpicaduras o los accesorios de mezcla, ya que pueden rayarse.

Lave el recipiente de mezcla, la protección anti salpicaduras y los accesorios de mezcla. Secar con un paño seco.

Nota: los accesorios no se deben lavar en el lavavajillas.

IMPORTANTE: asegúrese de que los accesorios no estén empapados en agua durante largos períodos de tiempo, por ejemplo, varias horas o por la noche, ya que esto puede dañar el acabado.

ALMACENAMIENTO

El robot debe mantenerse en una posición conveniente sobre la encimera de la cocina o en un gabinete accesible.

Asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado y que el selector de velocidad esté en '0'.

Presione el botón de liberación del brazo para levantar el brazo del robot.

Inserte el recipiente en la base del robot y asegúrelo firmemente en su lugar.

Inserte la protección anti salpicaduras.

Coloca los accesorios dentro del bol.

Presione el botón de liberación del brazo y baje el brazo del robot.

ELIMINACIÓN DEL MATERIAL DE EMBALAJE

Retire el aparato del embalaje y retire el material de embalaje, incluyendo etiquetas a excepción de la placa de características técnicas del aparato.

El embalaje protege el aparato contra daños durante el transporte. Los materiales de embalaje se seleccionan de acuerdo con los puntos de vista ambientalmente compatibles y relacionados con el reciclado y, por lo tanto, se pueden reciclar.

Volver el embalaje y todos los materiales de embalaje que ya no son necesarios de vuelta al circuito de material ahorra las materias primas y reduce las cantidades de residuos acumulados.

En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos.

El objetivo prioritario de la recogida de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, para reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Cuando este aparato esté fuera de uso, no debe desecharse con los demás residuos urbanos no diferenciados.

El usuario es responsable de proceder a su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para ello.

La recuperación de los equipamientos fuera de uso también podrá ser realizada por los puntos de venta, en la compra de un equipamiento nuevo que sea equivalente y que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener información más detallada sobre los locales de recogida debe dirigirse a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipamientos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efetua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respetivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente elétrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação elétrica ou por causas atmosféricas, químicas ou eletroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objetos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efetuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data da compra, é necessário:

A apresentação da Fatura/comprovativo de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Conserve en lugar seguro el comprobante de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprobante de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprobante de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El plazo de garantía de este aparato es de 2 años a partir de la fecha de compra.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuido del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 24 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.

FLAMA[®]

FLAMA - Fábrica de Louças e Electrodomésticos, S.A.
Zona Industrial | Apartado 2041 | 3701-906 Cesar
PORTUGAL

Tel. +351 256 850 170 • Fax +351 256 850 179
E-Mail: info@flama.pt • <http://www.flama.pt>

l1462.00