

FLAMA




1313FL

DESUMIDIFICADOR 10 Lt
DESHUMIDIFICADOR 10 Lt

www.flama.pt





DESCRIÇÃO



1. Painel de controlo
2. Saída de ar
3. Pega de transporte
4. Entrada de ar e filtro de ar
5. Tubo de escoamento
6. Depósito de água amovível
7. Rodas articuladas

Os produtos FLAMA são concebidos a pensar no bem-estar e satisfação do consumidor, privilegiando os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design.

Estes símbolos, estão presentes no aparelho:

| Símbolo | Descrição |
|--|---|
|  A warning symbol consisting of a black triangle with a flame inside, set against a blue square background. | Este aparelho contém gás propano R290. |
|  A symbol of an open book with multiple pages, set against a blue square background. | Siga rigorosamente as instruções do manual relativas ao funcionamento e manutenção. |
|  A symbol of an open book with a person icon on the right page, set against a blue square background. | Antes de usar o aparelho, leia atentamente todo o manual de instruções. |
|  A symbol of an open book with a wrench and a screwdriver on top, set against a blue square background. | Não instale, opere ou guarda o dispositivo num espaço menor que 2m ² . |

CONSELHOS DE SEGURANÇA

Leia atentamente todas as instruções, antes de utilizar o aparelho pela primeira vez. Uma utilização não conforme com as instruções, liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.

Após o transporte ou limpeza e manutenção, deixe a unidade em repouso 12 horas, antes de ligar o aparelho à fonte de alimentação.

Verifique se a tensão de alimentação da instalação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho. Este aparelho deve ser ligado a uma tomada com ligação de terra.

Verifique se o disjuntor de proteção do circuito, ao qual vai ligar ao desumidificador, é no mínimo de 6A.

Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica, e no interior de casa.

Não instale este aparelho perto de fontes de calor, água, janelas ou portas de acesso ao exterior.

Este aparelho foi concebido para desumidificar áreas com excesso de humidade.

À semelhança do que acontece com qualquer aparelho, a sua utilização por crianças deve ser sujeita a vigilância adequada.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e conhecimento, se forem vigiadas ou tiverem recebido

instruções relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e compreenderem os riscos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

Limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças a menos que sejam maiores de 8 anos e supervisionadas.

O aparelho deve ser instalado, respeitando as regras nacionais de instalação.

Não utilize o aparelho num ambiente potencialmente explosivo, que contenha líquidos combustíveis, gases ou poeiras. Não utilize tinta, sprays de limpeza, sprays anti insetos ou similares perto do aparelho.

Não utilize este aparelho no ambiente imediatamente envolvente da banheira, do chuveiro ou da piscina.

Não retire a ficha da tomada por meio de esticção do cabo de alimentação.

Evite o uso de tomadas tipo “T” ou extensões.

Desligue o aparelho da alimentação após cada utilização.

Desligue o aparelho da tomada de corrente elétrica sempre que iniciar uma operação de limpeza ou manutenção.

Quando desligar o aparelho, espere sempre pelo menos 3 minutos antes de o voltar a ligar de novo.

Limpe o filtro de ar pelo menos uma vez por semana.

Este aparelho deve ser transportado em posição vertical.

Esvazie sempre o depósito de água, antes de proceder ao transporte.

Aviso: A fim evitar o sobreaquecimento, não cubra o

desumidificador.

O desumidificador não deverá ficar localizado próximo a uma tomada.

O aparelho não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada de corrente.

É importante deixar um espaço circundante de aproximadamente 50cms para uma boa circulação de ar, afastado de objetos combustíveis.

Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar corretamente ou se estiver de algum modo danificado. Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada num Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama.

Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão.

Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em www.flama.pt.

CONSELHOS DE SEGURANÇA RELATIVOS AO REFRIGERANTE R290

Leia atentamente as advertências.

Este aparelho contém 35gr. de gás refrigerante R290.

R290 é um gás em conformidade com as diretivas europeias sobre o ambiente. Não perfure nenhum dos componentes do circuito de refrigeração.

Para o processo de degelo e para a limpeza do aparelho, não utilize instrumentos diferentes dos recomendados no manual (Manutenção e limpeza).

O aparelho deve ser posicionado num ambiente privado de fontes de ignição em funcionamento contínuo (por exemplo: chamas livres, aparelhagens a gás ou elétricas em função).

Não fure e não queime.

Os gases refrigerantes podem ser inodoros.

O aparelho deve ser instalado, utilizado e conservado em um ambiente com superfície superior a 2 m².

Se o aparelho for instalado, acionado ou conservado em um local não ventilado, deve-se impedir que haja estagnação de eventuais vazamentos de refrigerante com conseqüente perigo de incêndio ou de explosão devido ao acendimento do refrigerante, provocada por estufas elétricas, fornos ou outras fontes de ignição.

O aparelho deve ser conservado de um modo que evite avarias mecânicas.

As pessoas que trabalham ou intervêm em um circuito refrigeração devem possuir certificação adequada, emitida por uma entidade credenciada, que ateste a competência do manejo dos refrigerantes em conformidade com uma avaliação específica reconhecida pelas associações sectoriais.

Os serviços de reparação devem ser efetuados com base nas recomendações da empresa fabricante do aparelho. As operações de manutenção e de reparação que precisam da assistência de mais pessoal qualificado devem ser efetuadas sob a supervisão da pessoa especializada no emprego dos refrigerantes inflamáveis.

INFORMAÇÃO GERAL

Para conseguir um ótimo desempenho do seu desumidificador:

- As partes frontais e traseiras deverão estar livres de obstáculos que possam bloquear a entrada ou a saída do ar.
- Não o coloque próximo de um radiador e de qualquer outra fonte de calor.
- Certifique-se que todas as janelas estão fechadas para obter uma eficiência máxima.
- Certifique-se que o filtro se mantém limpo. Isto previne um consumo desnecessário de eletricidade e garante uma ótima eficiência.
- Não posicione o aparelho numa superfície mole ou irregular enquanto estiver em funcionamento para evitar a ocorrência de barulhos ou vibrações.
- Nunca insira nenhuma vareta ou outro objeto mole ou duro na estrutura do aparelho para evitar danos ou falhas no aparelho.

A capacidade do desumidificador depende da temperatura e da humidade na divisão.

Em temperaturas mais baixas, menos humidade será removida.


Se a energia fornecida for interrompida, o desumidificador irá reiniciar após três minutos.

O período de intervalo automático protege o compressor.

ATENÇÃO: O desumidificador tem de estar colocado numa posição vertical durante pelo menos 12 horas antes de o colocar em funcionamento.

- Não tente substituir o cabo de alimentação ou a ficha, dado tratar-se de uma operação perigosa. Mande-os substituir imediatamente num Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama ou pessoal de qualificação similar de forma a evitar um perigo.

PAINEL DE CONTROLO (1)



Ligar o aparelho

- Ligue o aparelho à corrente elétrica.
- Pressione o botão ON/OFF para ligar o aparelho. O compressor começará a trabalhar em modo contínuo.

Desligar o aparelho

- Desligar o aparelho
- Pressione o botão ON/OFF. O aparelho para o seu funcionamento.
- Caso não vá usar o aparelho por um período longo de tempo, desligue o aparelho da corrente, desligando a ficha da tomada de corrente.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Esvazie a água do depósito de água amovível (6) quando este estiver cheio ou quando o indicador luminoso de depósito cheio (☰) acender. Depois de esvaziar o depósito de água amovível (6), volte a colocá-lo na sua posição original.

O aparelho retomará o seu funcionamento.

- Sempre que o aparelho parar, deverá aguardar pelo menos 3 minutos antes de reiniciar o seu funcionamento, para prevenir danos no compressor. Se o aparelho não iniciar o seu funcionamento (o indicador luminoso de funcionamento (⏻) não acender) ou se porventura parar intermitentemente por razões desconhecidas, verifique a extensão e a tomada de corrente. Caso estas estejam nas suas condições normais, desligue o aparelho a tomada de corrente e aguarde 10 minutos antes de reiniciar o aparelho.

Se passados os 10 minutos, o aparelho não reiniciar, entre em contacto com a FLAMA (Linha Directa Consumidor 808 250 178) ou um Serviço de Assistência Técnica Autorizado.

- Enquanto o aparelho se encontra em funcionamento, o compressor produz calor, o que poderá tornar a temperatura do compartimento mais elevada. Isto é uma situação normal e não afeta o funcionamento do aparelho.

INSTRUÇÕES DE DRENAGEM


A água extraída é recolhida no depósito de água (6) ou poderá ser drenada continuamente com o auxílio de um tubo de descarga ou mangueira PVC (não incluídos).

Utilização do depósito de água (6)

Quando o indicador luminoso de depósito cheio (☹️) acender, significa que o depósito chegou ao limite da sua capacidade. Por motivos de segurança o compressor e a ventoinha deixarão de funcionar enquanto o depósito não for esvaziado, a fim de evitar uma inundação.

Para despejar a água do depósito


- Retire o depósito conforme indicado na figura.
- Despeje a água do depósito.
- Torne a colocar o depósito na sua posição original.
- O aparelho retomará o funcionamento normal.



Drenagem contínua

Este aparelho está construído por forma a poder funcionar continuamente. Com o auxílio de um tubo de descarga ou mangueira PVC (com 11mm de diâmetro / não incluídos), poderá colocar o aparelho em funcionamento contínuo, sem este se desligar por motivo de enchimento do depósito de água:

- Remova o depósito conforme indicado na figura em cima e despeje a água do depósito caso exista.
- Ligue o tubo de descarga ao orifício de saída de água.
- Torne a colocar o depósito de água (6) na sua posição original.



MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Este desumidificador está equipado com 2 filtros.

O filtro de ar

Quando o aparelho é utilizado regularmente, o filtro de ar (4) pode ficar entupido com pó e partículas.

Como tal, o filtro deve ser limpo de duas em duas semanas.

- Retire o filtro de ar (4) puxando-o na vertical, como mostra a figura, e retire o filtro de carvão ativo.



- Limpe o filtro com um aspirador ou com água. Seque bem o filtro de ar (4) e coloque-o novamente na posição correta.
- Certifique-se que o filtro está completamente seco. Não exponha o filtro de ar ao Sol.

ATENÇÃO - Nunca utilize o aparelho sem o filtro de ar (4) colocado.

Filtro de carvão ativo

Este filtro é usado para captar as partículas de pó suspensas no ar e prevenir a produção de bactérias.

Este filtro de carvão ativo está colocado por baixo do filtro de ar não é lavável. A sua duração é variável, dependendo nas condições do ambiente onde o aparelho é usado.

Este filtro deve ser verificado periodicamente e substituído se necessário.

Limpeza do aparelho

Antes de proceder a qualquer operação de limpeza, desligue o aparelho, retirando a ficha da tomada de corrente elétrica.

Limpe o exterior com um pano ligeiramente húmido. No caso de o aparelho estar muito sujo, utilize um agente de limpeza suave.

Seque o aparelho com um pano macio e seco. Nunca pulverize o aparelho com água.

Se não for utilizar o aparelho durante muito tempo, siga os seguintes passos:

- Retire a ficha da tomada de corrente elétrica e esvazie o depósito de água (6). Deixe que o depósito de água (6) e o desumidificador sequem por completo.
- Limpe o filtro de ar.
- Guarde o aparelho num local isento de poeiras, preferencialmente tapado com um revestimento em plástico.
- Guarde o aparelho na posição vertical, de preferência na embalagem original e tapado com um revestimento em plástico para mantê-lo livre de poeira. Armazena em local fresco e seco.

REQUISITOS DE INFORMAÇÃO

| | |
|--|----------------------|
| Alimentação | 220-240V~, 50Hz |
| Capacidade de desumidificação (30°C RH80%) | 10L/dia |
| Potência de entrada nominal | 290W |
| Corrente nominal | 1.5A |
| Volume de fluxo de ar (max.) | 100m ³ /h |
| Refrigerante / Carga | R290 |
| Temperatura de funcionamento | 5 ~ 32°C |
| Capacidade do reservatório | 2.8 L |
| Dimensões (L x P x A) mm | 310 x 220 x 490 mm |
| Peso líquido | 10.5 kg |

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Em caso de avaria, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal poderá acarretar perigos.

ELIMINAÇÃO DO MATERIAL DE EMBALAGEM

Retire o aparelho da embalagem e retire o material de embalagem, incluindo etiquetas à exceção da placa de características técnicas do aparelho.

A embalagem protege o aparelho contra danos durante o transporte. Os materiais de embalagem são selecionados de acordo com os pontos de vista ambientalmente compatíveis e relacionados à reciclagem e, portanto, podem ser reciclados. Retornar a embalagem e todos os materiais de embalagem que não são mais necessários de volta ao circuito de material economiza as matérias-primas e reduz as quantidades de resíduos acumulados.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos elétricos e eletrónicos.

O objetivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir

os seus efeitos negativos sobre o ambiente.


Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha seletiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efetuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.





DESCRIPCIÓN



1. Panel de control
2. Salida de aire
3. Asa de transporte
4. Entrada de aire y filtro de aire
5. Tubo para escurrir
6. Depósito de agua desmontable
7. Ruedas articuladas

Los productos FLAMA son concebidos pensando en el bienestar y la satisfacción del consumidor, dando siempre prioridad a los más elevados patrones de calidad, funcionalidad y diseño.

Estos símbolos están presentes en el aparato:

| Símbolo | Descripción |
|---|--|
|  | <p>Este aparato contiene gas propano R290.</p> |
|  | <p>Siga estrictamente las instrucciones de operación y mantenimiento en el manual.</p> |
|  | <p>Lea todo el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el aparato.</p> |
|  | <p>No instale, opere ni almacene el dispositivo en un espacio inferior a 2m².</p> |

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar el aparato por primera vez. Un uso que no cumpla con las instrucciones libera a FLAMA de todas las responsabilidades. Después del transporte o la limpieza y el mantenimiento, deje la unidad durante 12 horas antes de conectarla a la fuente de alimentación.

Compruebe que la tensión de alimentación de la instalación corresponde a la inscripción en la placa de características del aparato. Este aparato debe conectarse a un enchufe de pared con toma de tierra.

Compruebe que el disyuntor al que va a conectar el deshumidificador sea al menos 6A.

Este aparato está diseñado solo para uso doméstico y en interiores.

No instale este aparato cerca de fuentes de calor, agua, ventanas o puertas de acceso exterior.

Este aparato está diseñado para deshumidificar áreas con exceso de humedad.

Al igual que con cualquier aparato, su uso por parte de niños debe estar sujeto a una vigilancia adecuada.

Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años de edad o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia y conocimiento, si son supervisados o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato y comprender con seguridad los riesgos que conlleva.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Los niños no deben hacer la limpieza y el mantenimiento a menos que tengan más de 8 años de edad y estén supervisados.

El aparato debe instalarse de acuerdo con las normas de instalación nacionales.

No utilice el aparato en un entorno potencialmente explosivo que contenga líquidos combustibles, gases o polvo. No utilice pintura, aerosoles de limpieza, aerosoles contra insectos o similares cerca del aparato.

No utilice este aparato en las inmediaciones del baño, la ducha o la piscina.

No desenchufe tirando del cable de alimentación.

Evite el uso de conectores o extensiones tipo "T".

Desenchufe el aparato después de cada uso.

Desenchufe el aparato de la toma eléctrica cada vez que inicie una operación de limpieza o mantenimiento.

Cuando apague el aparato, espere siempre al menos 3 minutos antes de volver a encenderlo.

Limpie el filtro de aire al menos una vez a la semana.

Este aparato debe ser transportado en posición vertical.

Vaciar siempre el depósito de agua antes de transportarlo.

Advertencia: para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el deshumidificador.

El deshumidificador no debe ubicarse cerca de una toma de corriente.

El aparato no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.

Es importante dejar un espacio circundante de aproximadamente 50 cm para una buena circulación de aire, lejos de objetos combustibles.

No utilice el aparato si no funciona correctamente o si está dañado. Cualquier intervención que no sea la limpieza debe ser realizada por un Servicio Autorizado FLAMA.

Este producto cumple las directivas de compatibilidad electromagnética y de baja tensión.

Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en www.flama.pt

CONSEJOS DE SEGURIDAD RESPECTO AL REFRIGERANTE R290

Leia atentamente as advertências.

Lea atentamente las advertencias.

Este aparato contiene 35gr. de gas refrigerante R290.

R290 es un gas que cumple con las directivas europeas sobre medio ambiente.

No perfore ninguno de los componentes del circuito de refrigerante.

Para descongelar y limpiar el aparato, no utilice instrumentos que no sean los recomendados en el manual (Mantenimiento y limpieza).

El aparato debe colocarse en un entorno donde no haya fuentes de ignición en funcionamiento continuo (por ejemplo, llamas libres, aparatos de gas o eléctricos).

No pinchar y quemar.

Los gases refrigerantes pueden ser inodoros.

El aparato debe instalarse, utilizarse y mantenerse en un área de más de 2 m².

Si el aparato se instala, conduce o almacena en un lugar sin ventilación, se debe evitar que se estanque cualquier fuga de refrigerante con el consiguiente riesgo de incendio o explosión debido a la ignición del refrigerante, causado por estufas eléctricas, hornos u otras fuentes. de ignición.

El aparato debe almacenarse de forma que se eviten daños mecánicos.

Las personas que trabajan o están involucradas en un circuito de refrigeración deben tener una certificación apropiada emitida por una entidad acreditada que acredite la competencia de la gestión de refrigerantes de acuerdo con una evaluación específica reconocida por las asociaciones sectoriales.

Los servicios de reparación deben realizarse según las recomendaciones del fabricante del aparato. Las operaciones de mantenimiento y reparación que requieren la asistencia de personal más calificado deben llevarse a cabo bajo la supervisión de una persona experta en el uso de refrigerantes inflamables.

INFORMACIÓN GENERAL

Para conseguir un rendimiento óptimo de su deshumidificador:

- Las partes frontales y traseras deben estar libres de obstáculos que puedan bloquear la entrada o la salida del aire.
- No lo coloque cerca de un radiador y de ninguna otra fuente de calor.
- Cerciórese de que todas las ventanas están cerradas para lograr una eficiencia máxima.
- Cerciórese de que el filtro se mantiene limpio. Así previene un consumo innecesario de electricidad y garantiza una eficiencia óptima.
- No sitúe el aparato en una superficie blanda o irregular mientras esté en funcionamiento para evitar que se produzcan ruidos o vibraciones.
- Nunca introduzca una varilla ni ningún otro objeto duro o blando en la estructura del aparato para evitar daños o fallos en el aparato.

La capacidad del deshumidificador depende de la temperatura y de la humedad en la división.


En temperaturas más bajas, se retirará menos humedad.

Si la energía suministrada se interrumpe, el deshumidificador se reiniciará después de tres minutos.

El periodo de intervalo automático protege el compresor.

ATENCIÓN: El deshumidificador tiene que estar colocado en una posición vertical durante al menos dos horas antes de ponerlo en funcionamiento.

Panel de control (1)





Conectar el aparato

- Conecte el aparato a la corriente eléctrica.
- Presione el botón ON/OFF para conectar el aparato. El compresor empezará a funcionar en modo continuo.

Desconectar el aparato

- Presione el botón ON/OFF. El aparato para su funcionamiento.
- En caso de que no use el aparato durante un periodo largo de tiempo, desconéctelo de la corriente, desenchufándolo de la toma de corriente.


PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- El aparato puede no funcionar, en caso de que el interruptor de control de humedad esté regulado para un nivel de humedad más elevado que la humedad de ambiente.
- Vacíe el agua del depósito de agua desmontable (6) cuando este esté lleno o cuando el indicador luminoso de del depósito  se encienda. Después de vaciar el depósito de agua desmontable (6), vuelva a colocarlo en su posición original. El aparato se volverá a poner en funcionamiento.
- Siempre que el aparato se pare, debe esperar al menos 3 minutos antes de reiniciar su funcionamiento, para prevenir daños en el compresor.
- Si el aparato no empieza a funcionar (el indicador luminoso de funcionamiento)  no se enciende) o si por casualidad para intermitente por motivos desconocidos, verifique la extensión y la toma de corriente. En caso de que estas estén en sus condiciones normales, desconecte el aparato de la toma de corriente y espere 10 minutos antes de reiniciar el aparato. Si pasados los 10 minutos, el aparato no se reinicia, póngase en contacto con FLAMA (línea directa consumidor 808 250 178) o un Servicio de asistencia técnica autorizado.
- Mientras el aparato está en funcionamiento, el compresor produce calor, lo que podrá provocar que aumente la temperatura del compartimento. Es una situación normal y no afecta al funcionamiento del aparato.

INSTRUCCIONES DE DRENAJE


El agua extraída se recoge en el depósito de agua (6) o podrá ser drenada continuamente con ayuda de un tubo de descarga o una manguera de PVC (no incluidos).

Uso del depósito de agua (6)

Cuando el indicador luminoso de depósito lleno () se encienda, significa que el depósito ha llegado al límite de su capacidad. Por motivos de seguridad el compresor y el ventilador dejarán de funcionar mientras el depósito no sea vaciado, para evitar una inundación.

Para vaciar el agua del depósito:


- Retire el depósito como se indica en la figura.
- Vacíe el agua del depósito.
- Vuelva a colocar el depósito en su posición original.
- El aparato se volverá a poner en funcionamiento.



Drenaje continuo

Este aparato está construido para poder funcionar de forma continua. Con ayuda de un tubo de descarga o una manguera de PVC (con 11mm de diámetro / no incluidos), podrá colocar el aparato en funcionamiento constante, sin que este se desconecte porque el depósito con 11mm de diámetro de agua esté lleno:

- Retire el depósito como se indica en la figura superior y vacíe el agua del depósito en caso de que exista.
- Conecte el tubo de descarga al orificio de salida de agua.
- Vuelva a colocar el depósito de agua (6) en su posición original.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Este deshumidificador está equipado con 2 filtros

El filtro de aire

Cuando el aparato se usa regularmente, el filtro de aire (4) puede quedar tupido con polvo y partículas.

Por este motivo se debe limpiar cada dos semanas.

- Retire el filtro de aire (4) tirando verticalmente, como muestra la figura y retire el filtro de carbón activo.
- Limpia el filtro con un aspirador o con agua. Seque bien el filtro de aire (4) y vuelva a colocarlo en la posición correcta.
- Cerciórese de que el filtro está completamente seco.

No exponga el filtro de aire al sol.

ATENCIÓN - No utilice nunca el aparato sin el filtro de aire (4) colocado.

Filtro de carbón activo

Este filtro se usa para captar las partículas de polvo suspendidas en el aire y prevenir la producción de bacterias.

Este filtro de carbón activo está colocado por debajo del filtro de aire y no se puede lavar. Su duración puede variar, dependiendo de las condiciones del ambiente en el que se use el aparato. Este filtro debe ser verificado periódicamente y sustituido si es necesario.

Limpieza del aparato

Antes de proceder a cualquier operación de limpieza, desconecte el aparato, retirando el enchufe de la corriente eléctrica.

Limpie el exterior con un paño ligeramente húmedo. En caso de que el aparato esté muy sucio, utilice un agente de limpieza suave.

Seque el aparato con un paño suave y seco. Nunca pulverice el aparato con agua.



ALMACENAMIENTO

Si no va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo, siga estos pasos:

- Desenchufe el aparato y vacíe el depósito de agua (6). Permita que el tanque de agua (6) y el deshumidificador se sequen completamente.
- Limpiar el filtro de aire.
- Almacene el aparato en un lugar libre de polvo, preferiblemente cubierto con una capa de plástico
- Guarde el aparato en posición vertical, preferiblemente en su empaque original y cubierto con una capa de plástico para mantenerlo libre de polvo. Almacenar en un lugar fresco y seco.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN

| | |
|---|----------------------|
| Alimentación / corriente | 220-240V~, 50Hz |
| Capacidad de deshumidificación (30°C RH80%) | 10L/día |
| Potencia nominal de entrada | 290W |
| Corriente nominal | 1.5A |
| Volumen de flujo de aire (máx.) | 100m ³ /h |
| Refrigerante / Carga | R290 |
| Temperatura de funcionamiento | 5 ~ 32°C |
| Capacidades del depósito | 2.8 L |
| Dimensiones (L x P x A) mm | 310 x 220 x 490 mm |
| Peso neto | 10.5 kg |

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

ELIMINACIÓN DEL MATERIAL DE EMBALAJE

Retire el aparato del embalaje y retire el material de embalaje, incluyendo etiquetas a excepción de la placa de características técnicas del aparato.

El embalaje protege el aparato contra daños durante el transporte. Los materiales de embalaje se seleccionan de acuerdo con los puntos de vista ambientalmente compatibles y relacionados con el reciclado y, por lo tanto, se pueden reciclar. Volver el embalaje y todos los materiales de embalaje que ya no son necesarios de vuelta al circuito de material ahorra las materias primas y reduce las cantidades de residuos acumulados.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos.

El objetivo prioritario de la recogida de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, para reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Cuando este aparato esté fuera de uso, no debe desecharse con los demás residuos urbanos no diferenciados.

El usuario es responsable de proceder a su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para ello.

La recuperación de los equipamientos fuera de uso también podrá ser realizada por los puntos de venta, en la compra de un equipamiento nuevo que sea equivalente y que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener información más detallada sobre los locales de recogida debe dirigirse a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipamientos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efetua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respetivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente elétrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação elétrica ou por causas atmosféricas, químicas ou eletroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objetos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efetuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data da compra, é necessário:

A apresentação da Fatura/comprovativo de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Conserve en lugar seguro el comprobativo de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprobativo de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprobativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El plazo de garantía de este aparato es de 2 años a partir de la fecha de compra.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 24 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.

FLAMA

FLAMA - Fábrica de Louças e Electrodomésticos, S.A.
Zona Industrial | Apartado 2041 | 3701-906 Cesar
PORTUGAL

Tel. +351 256 850 170 • Fax +351 256 850 179
E-Mail: info@flama.pt • <http://www.flama.pt>

11313.04